



Striegel Maschinenbau
Inhaber Klaus Striegel

**Bedienungs-Anleitung
und Ersatzteil-Liste**
zur
Kehrmaschine HFKM 1505

**für Anbau an Frontlader
freikehrend und selbstaufnehmend
stufenlos einstellbarer hydraulischer Antrieb**



Stand : 03 / 2003

**Striegel Maschinenbau
Niedere Straße 36
34519 Diemelsee-Flechtdorf**

Telefon 05633 / 866

Fax 05633 / 5885

EG-Konformitätserklärung entsprechend der EG-Richtlinie 89/392/EWG

Wir,
Striegel Maschinenbau
Niedere Straße 36
34519 Diemelsee-Flechtdorf

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt

Maschinen-Typ : **HFKM 1505**

Bezeichnung : **Heck-/ Front-Kehrmaschine
in einer Arbeitsbreite von 1,5 Meter
mit Kehrwalzen-Durchmesser = 520mm**

Maschinen-Nr. :

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 89/392/EWG
entspricht.

Diemelsee-Flechtdorf, den

Striegel



Lieferumfang serienmäßig :

- Grundgerät Kehrmaschine
- Anbaurahmen passend zum Frontlader-Anbau

Folgende Kehrwalzentypen sind lieferbar :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - Schmutzkehrwalze | Poly-Voll-Besatz |
| - Schmutzkehrwalze, gemischt | Poly-/Welldraht-Besatz (je zu 50%) |
| - Kombikehrwalze | 5-teiligem Poly-Drall-Besatz |
| - Schneekehrwalze | 4-teiligem Poly-Drall-Besatz |
- (alle Walzen haben einen Durchmesser von 52 cm)

Mögliche Zusatzausrüstung :

- Schmutzsammelbehälter
- Schutzabdeckung als Spritzschutz vorne an HFKM
- hydraulische Behälterentleerung
- Anbau-Seitenbesen
- Wassersprengereinrichtung

Bitte geben Sie bei Bedarf von Ersatzteilen oder Ersatzkehrwalzen die folgenden Nummern an :

Maschinentyp : _____

Maschinen-Nummer : _____

- Technische Änderungen vorbehalten! -